

	НАЗВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ	Кол-во в коробке	Цена/USD
	Выкл. 1-клав.	120	0,94
	Выкл. 1-клав. с подсв.	120	1,33
	Выкл. 2-клав.	120	1,15
	Выкл. 2-клав.с подсв.	120	1,54
	Переключ. 1-клав.	120	1,07
	Переключ. 1-клав. с подсв.	120	1,36
	Розетка	120	0,94
	Розетка с заземлением	120	0,96
	Розетка с крышк.с заземл.	120	1,01
	Цифр.тел.розетка	120	0,97
	ТВ розетка проход.	120	1,45
	ТВ розетка окончен.	120	1,47
	Розетка компьютер.без JAK	120	0,95
	Розетка компьютер.(1 ad.cat 5 jak)	120	3,48
	2-ая розетка	100	1,16
	2-ая розетка/с заземлением	100	1,49
	Розетка компьютер.(cat 6 jak)	120	4,56
	2-ая розетка с крышками	100	2,25
	белый		
	крем		
	Выкл. 1-клав.	120	2,40
	Выкл. 1-клав. с подсв.	120	3,16
	Выкл. 2-клав.	120	2,82
	Выкл. 2-клав.с подсв.	120	3,53
	Переключ. 1-клав.	120	
	Переключ. 1-клав. с подсв.	120	
	Кнопка управ. двер. замком	120	
	Кнопка звонка	120	
	Розетка	120	2,40
	Розетка с заземлением	120	2,88
	Розетка с крышк.с заземл.	120	3,11
	Цифр.тел.розетка	120	
	ТВ розетка проход.	120	
	ТВ розетка окончен.	120	
	Кнопка управ. жалюзями	120	
	Розетка компьютер.без JAK	120	
	Розетка компьютер.(1 ad.cat 5 jak)	120	
	2-ая розетка	100	3,27
	2-ая розетка/с заземлением	100	4,05
	Розетка компьютер.(cat 6 jak)	120	
	Дуб		
	Орех		
	Черешня		